



ADVERTENCIAS

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales ó mentales reducidas; falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio ó personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno.
- No sumerja el aparato.
- ADVERTENCIA: La abertura de llenado no debe abrirse durante el uso.
- Evite lesiones a causa de un mal uso de su cafetera.
- ADVERTENCIA: las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso.
- La cafetera no debe colocarse dentro de un mueble cuando esté en uso.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario, no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- ADVERTENCIA: evite derrames en el conector de la base del calentador de leche.
- ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica mortal e incendio. Nunca sumerja la máquina total o parcialmente en agua. Asegúrese que la máquina está desconectada antes de limpiarla. No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes. No utilice objetos afilados, cepillos ó productos abrasivos. No coloque ningún componente en el lavavajillas.
 - Vacíe la bandeja antigoteo, la base antigoteo y el contenedor de cápsulas cada día. Retire también el depósito de agua y su tapa y límpielos con detergente sin olor enjuagando con agua templada ó caliente.
 - Seque todas las piezas con una toalla, un paño o una toallita de papel limpios y vuelva a montarlas. Limpie la salida de café y el interior de la máquina con regularidad utilizando un paño húmedo.